
実験結果(通常のダイオード)


ダイオードの電流・電圧特性



拡散電流による電流・電圧特性の式 $I_d = I_s[\exp(eV/k_BT) - 1]$ で結果を説明できる

実験結果 (トンネルダイオード)

トンネルダイオードの電流・電圧特性




高電圧領域では通常のダイオードと同じような電流・電圧特性となっている.

一方, 低電圧領域では通常のダイオード と異なりピークを持つ非単調な振る舞い が見られる.

考察


半導体モデルを用いた計算



使った式(再掲): $I = I_{12} - I_{21} = A|T_t|^2 \int_{-\infty}^{\infty} N_1(E)N_2(E + eV)[f(E) - f(E + eV)]dE$ ここで, $N_1 \propto \sqrt{E - E_c}$, $N_2 \propto \sqrt{E_v - E}$ との近似を用いた. . $(E_c: 伝導帯の底のエネルギー,E_v: 価電子帯の頂点のエネルギー)$

ピークを持ったのちに減少するという非単調な振る舞いが再現された.

(補足3)



実効的なバンドの占有幅を求める際のピ -ク電圧 V_p の値は、トンネル電流として 経験式

$$I_t = \frac{I_p \text{V}}{V_p} \exp(1 - V/V_p)$$
を用いて $V_p = 0.051 \text{ V}$ と求めた(フィッ

ティングの様子は右図のようになる).